## 장애인 차량 구매 안내

### 구매 자격

- 1. 「장애인복지법」에 따라 등록한 장애인으로서 장애 등급 (1~6급)을 취득한 경우 차량 구매가 가능합니다.
- 2. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 의한 국가 유공 상이 자 (1~7급) 해당 시 구매 가능합니다.
- 3. 국가유공자 등 및 장애인과 주민등록등본상 세대를 같이 하는 보호자 (배우자, 직계존비속, 직계존비속의 배우자 또는 형제자매)도 소유 및 사용할 수 있으나 국가유공자 등 또는 장애인이 소유 및 사용하고 있지 않은 경우에만 가능합니다. (총 1대 허용)
- 4. 차량 명의는 장애인 본인으로 하거나 주민등록등본상 장애인과 함께 거주하는 보호자 (배우자, 직계존비속, 직계존비속의 배우자 또는 형제자매)중 1인이 반드시 운전면허가 있어야 합니다.

대분류	중분류	소분류	세분류	
	외부 신체기증의 장애	지체장애	절단관절장애, 지체기증장애, 변형 등의 장애 (1~6급)	
		뇌병변장애	중추신경의 손상으로 인한 복합적인 장애 (1~6급)	
		시각장애	시력장애, 시야결손장애 (1~6급)	
신체적 장애		청각장애	청력장애, 평형기능장애 (2~6급)	
		언어장애	언어장애, 음성장애 (3~4급)	
	내부기관의 장애	신장장애	투석치료 중이거나 신장을 이식받은 경우 (2급, 5급)	
		심장장애	일상생활이 현저히 제한되는 심장기능 이상 (1~3급, 5급)	
	정신지체		지능지수가 70이하인 경우 (1~3급)	
정신적 장애	정신장애		정신분열증, 분열정동장애, 양극성정동장애, 반복성우울증장애 (1~3급)	
- "	발달장애 (자폐증)		소아자폐 등 자폐성장애 (1~3급)	

## 구매 절차



1 차량 출고 전 제출서류

일반장애인 : 장애인 증명서 (관할 동사무소 발급) / 국가 유공 상이 : 상이 등급이 기재된 국가유공자증서

2 차량 출고 후 제출서류

일반장애인: 장애인 증명서 사본 또는 상이 등급이 기재된 국가유공자증서 사본, 자동차 등록증 사본 (본인 또는 장애인과 생계를 함께 하는 자) 국가 유공 상이: 주민등록등본 원본, 등록 원부 갑부 원본 (공동명의 확인용)

## 면세 혜택

### 면세 혜택

#### 개별소비세

#### 자동차 구입 시 출고 가격에 포함되어 부과되는 세금

- · 면세대상: 일반장애 1~3급, 국가 유공 상이 1~7급
- · 면세범위: 배기량 제한 없이 1~3급 장애인용 승용자동차 1대에 대해 면제 본인 명의 등록 및 장애인과 생계를 함께하는 가족과 공동명의 등록 가능
- · 구비서류 : 자동차 구매계약시 장애인등록증, 공동명의시 가족관계증명서류, 자동차등록증 사본
- · 면세한도: 500만원 (교육세·부가가치세 포함 715만원)
- \* 면제받은 차량을 면세 대상이 아닌 사람에게 5년 이내에 양도할 경우 양도 시점에서 개별소비세가 양도인에게 부과됩니다.

#### 지방세 (서울시 기준)

#### 지방세에는 등록세, 취득세, 자동차세가 있습니다.

- · 면세대상: 일반장애 1~3급 (시각장애 1~4급), 국가 유공 상이 1~7급
- · 면세범위 : 배기량 2,000cc 이하 승용차, 승차정원 7~15인승 자동차, 1톤 이하 화물차, 이륜자동차 중 1대에 대해 면세
- · 구비서류 : 자동차 등록 시 장애인복지카드 사본, 주민등록등본, 지방세감면신청서 (구청보관 소정양식)
- · **면세한도** : 취등록세 및 자동차세 전액
- \* 지방세 면세 내용은 각 지방자치단체 조례에 따라 상이하므로 반드시 해당 지방자치단체로 문의 바랍니다.

### 공채

#### 자동차 등록할 때 매입해야 하는 지방채

- · 면세대상 : 국가 유공 상이 1~7급, 장애인으로 등록된 자
- · 면세범위: 도시철도채권 (비영업용 승용차, 15인승 이하 승합차, 3.5톤 이하 화물차, 3.5톤 이하 특수차). 지역개발채권 (모든 차량)
- · 구비서류 : 자동차 등록 시 장애인 복지카드 사본, 주민등록등본
- · **면세한도** : 채권 매입 전액
- \* 지역개발채권 면제대상자는 지자체에 따라 약간 다를 수 있습니다.

## 장애 조건별 적용 범위

B 핸드 그립 (좌) c 방향지시 보조장치 D 보조 가속 페달 E 핸드 컨트롤 레버

현대자동차는 장애 조건별로 고객이 자동차를 운전할 수 있도록 보조 운전 장치를 적용하였습니다. 핸드 컨트롤 레버 (Hand control lever), 핸드 그립 (Hand grip), 보조 가속 페달은 고객의 상황에 맞게 선택하여 자동차를 운행할 수 있습니다.



※ 상기 이미지는 그랜저 기준이며, 차종에 따라 적용 부위가 상이 할 수 있습니다.

### 장애 조건별 적용표

구분	핸드그립	방향지시 보조장치	보조 가속 페달	핸드 컨트롤 레버
왼손 왼발	А	С		
왼손 오른발	А	С	D	
오른손 오른발	В		D	
오른발			D	
양발	А			E
오른손	В			

## 핸드 그립/보조장치

핸드 그립

핸드 그립 (Hand grip)은 왼손/오른손/양발이 불편한 고객께서 한 손으로 조향 핸들을 조작할 수 있도록 돕는 보조 운전 장치이며, 왼손 장애용은 오른쪽에 오른손 장애용은 왼쪽에 장착됩니다. 또한 보조장치를 통해서 다양한 기능들을 편리하게 사용하실 수 있습니다.



보조장치 (왼손 장애용)



우측 다기능 스위치 (엑센트, 아반떼, 쏘나타)



방향지시 보조장치 (그랜저)

# 보조 가속 페달 (오른발 장애용)

보조 가속 페달은 오른발이 불편하신 고객께서 왼발을 이용하여 가속 페달을 조작할 수 있도록 도와주는 보조 운전 장치입니다.



- 1 보조 가속 페달
- 2 브레이크 페달
- 3 일반 가속 페달
- 4 가속 페달 로드

# 핸드 컨트롤 레버 (양발 장애용)

핸드 컨트롤 레버 (Hand control lever)는 양발이 불편한 고객이 양손으로 자동차를 운전할 수 있도록 도와주는 보조 운전 장치입니다. 왼손으로는 제동, 가속, 비상등 및 경음기를 제어하고, 오른손으로는 핸드 그립을 잡고 운전할 수 있습니다.



1 비상등 스위치

- 2 방향지시등 스위치
- 3 경음기 버튼

핸드 컨트롤 레버 조작



운전자 방향으로 당기면 가속



운전자 반대 방향으로 누르면 제동