

ADASIS MAP PROVIDER 업데이트 유의사항

업데이트시 유의사항을 알려드리니 아래내용 확인 후 업데이트 부탁드립니다.

1. 장착위치



오버헤드 콘솔(표준캡 이미지)




ADASIS MAP PROVIDER 업데이트 유의사항

업데이트시 유의사항을 알려드리니 아래내용 확인 후 업데이트 부탁드립니다.


2. 업데이트 순서

- ① 업데이트 파일 다운로드 → ② 다운로드한 파일 압축 해제 →
- ③ USB 메모리를 PC에 삽입 → ④ 압축 해제한 폴더 내 파일들을 복사하여 USB 메모리에 붙여넣기
- ⑤ 업데이트 파일이 들어있는 USB 메모리를 ADASIS MAP PROVIDER 모듈에 삽입하면 업데이트 진행됨

[압축 해제된 폴더 전체 복사 금지]



[압축 해제된 폴더 내 파일만 복사]



→ 폴더 내 파일만
USB 메모리로 복사

- ※ 폴더 전체 복사 후 업데이트시 정상적으로 업데이트가 되지않으니 폴더 내 파일만 복사 부탁드립니다.
- ※ 업데이트 파일 복사 전 USB 메모리를 포맷하는 것을 권장합니다.